maxell

モバイル充電バッテリー mobile BATTERY 3100

MPC-CL3100

rev 0

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうご ざいました。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお 読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保 証書も兼ねていますので、大切に保管してください。 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照し てください。

梱包品の確認





保証書付き 取扱説明書 1枚(本書)

■ はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- ●この取扱説明書については、将来予告なしに変更すること があります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する ことがあります。
- ●この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作してお りますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの 点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社 「お客様で相談ヤンター」までで連絡ください。
- ●この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、 個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお 断りします。

免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故 意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による 損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の 外は、明示の保証·黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ●この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じ た損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損 害に関して、当社は一切責任を負いません。

本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機 器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必 要とする設備、機器での使用は意図されておりません。 これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製 品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、 当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にで使用いただくために必ずお守りください。



「誤った取り扱いをすると人が死亡または重 ↑ **危険** 傷*¹を負うことがあり、かつ、その度合いが高 いこと「を示します。

「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重 傷を負う可能性があること」を示します。



「誤った取り扱いをすると人が傷害*2を負う可能 ↑ **注意** 性または物的損害*3が発生する可能性があるこ としを示します。

- *1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感雷、骨折、中毒などで後遺症が 残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示し ます。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感 雷を示します。
- *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害 を指します。

人記号は製品の取扱において、発火、破裂、高温 等に対する注意を喚起するものです。図の中に具 体的な注意内容が描かれています。 ○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止す 表 るものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに 宗 絵や文章で示しています。 Ø (例:(1)分解禁止) ●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為

介危険

を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の

中や近くに絵や文章で示しています。(例: 27ラグ

入力と出力を逆に接続しない

をコンセントから抜く)

発熱、発火、液もれ、破裂、けがの原因となります。



電源はUSBポート以外からとらない

充電するときはUSB出力付きACアダプタやパソコン 等のUSBポートを使用してください。USBの定格DC 5Vを超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、 感電、ケガの原因となります。

分解・改造をしない

発熱、発火、破裂、液もれ、故障の原因となります。



水に漂らさない

水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故 障の原因となります。



端子をショートさせない

金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや 保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因 となります。

高温の場所で保管・使用しない

火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎 天下の車内など高温になる場所に置かないでくださ い。変形、故障、やけどの原因となります

火の中に入れない

火中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発 火、破裂、液もれの原因となります。

もれた液にさわらない

本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こす らずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受け てください。失明などの原因となります。



▲ 警告

保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場 合は使用しない

発火、破裂、液もれ、けがの原因となります。

本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにき れいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電 を中止する

液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

お風呂などの湿気が多い場所では使用しない

発熱、感電、故障の原因となります。



踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない

変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります



可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包 んだりしない

発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。

発熱、発煙、発火の原因となります。



雷子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない

0

引火、爆発のおそれがある場所では使用しない

爆発や火災の原因となります。



濡れた手で使用しない

発熱、感雷、故障の原因となります。



本体や端子に金属などを差し込まない

発熱、感雷、故障の原因となります。

電やけがの原因となります。



小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に数える。 使用中も安全に使用しているかご確認ください。感

乳幼児の手の届かない所で使用・保管する

感雷やけがの原因となります。



介注意

落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かない

けが、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。



0~40℃の範囲内で充電する この範囲外の温度での充電は、液もれ、発熱、破裂、

故障の原因となります。

本製品の充電と、本製品から他の機器への充電を同時に行わない

発熱、液もれ、故障の原因となります。

6ヶ月に一度、充電する



完全放電すると充電できなくなる場合があります。



本体のケーブルを引っ張らない、折り曲げない、本体をふり 回さない

けが、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。

無料保証規定


お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、その 他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場 合には、本書記載内容に基づき、当社にて無料交換 いたしますので、お買い上げの販売店または当社 「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料とな ります。
- イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または 改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(例えば落 下)、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- 八、火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変な らびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異 常電圧、その他の外部要因による故障または
- 捐傷。 二、業務用としての使用(車両、船舶等への備品 としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使 用された場合(展示品等を含む)の故障または
- ホ、本書および購入証明書(レシート等)の提示がな い場合。
- へ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名、販売店印の記入がない場合、あるいは字 句を書き換えられた場合。
- ト. 部品の交換・仕様変更など。

指傷。

- チ、オークション、リサイクルショップ等で購入され た中古品など。
- 2. 保証期間内でも商品を送付されたときの送料は お客様の負担となります。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご 相談ください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように 大切に保管してください。

3 各部の名前



充電容量表示(充電中)

0~25%	***
25~50%	○ ☀ ☀×
50~75%	00**
75~99%	000%
100%(満充電)	0000

残量表示

75~100%	0000	
50~75%	000	〇…点灯
25~50%	0000	
1~25%	0 • • •	冰 …点》
0%	• • • •	●…消灯

※何も接続しない状態で電源ボタンを押すと 電池残量に応じてLEDが約10秒間点灯します。 ※放電中のLFD表示は放電時の負荷により、ずれが生じる 場合があります。

4 使いかた

本製品を充電する(購入後は充電してからご使用ください)

・本体のUSBケーブルを使って、入力端子をUSB出力付き ACアダプタまたはパソコン等のUSBポートと接続しま す。充電中は電池容量に応じてLEDが点灯・点滅します。

·満充電になると、LEDが すべて点灯しますので、 ケーブルを抜いて充電を 終了してください。



充電時間の目安	0~80%	0~100%
ACアダプタ DC5V/0.8A以上	約4時間	約6時間
USBポート DC5V/0.5A	約7時間	約8時間

(ご注意)

●端子の向きをよく確認してから差し込んでくだ さい。間違えるとコネクタが破損する原因となり ます。●所定の時間が経過しても充電が完了しな い場合は、充電を中止してください。●他の機器 を本製品に接続したまま本製品を充電しないでく ださい。発熱、故障の原因となる場合があります。 また、USBポートの電力が不足し、充電できない 場合があります。●本製品を長期間使用しない場 合でも、6ヶ月に一度、充電を行ってください。自 己放電により完全放電すると充電できない場合 があります。

機器を充電する

・何も接続しない状態で電源ボタンを押すと電池残量に応じ てLEDが約10秒間点灯します。

·本体のLightningケーブルの出力端子を機器に接続し電 源ボタンを押すと、LEDが点灯し、充電が開始されます。 (Lightningコネクタに対応していない機器を充電する ことはできません。)

・充電の状態は、接続した機器の充電表示でご確認ください。 充電が完了した場合、または、途中で充電を中止したい 場合は、電源ボタンを押して充電を停止し、ケーブルを抜い てください。

最新の対応機器など詳しい情報は、当社ホームページで ご確認ください。



(ご注意)

●機器充電中、本製品があたたかくなる場合が あります。
●本製品はDC5V/最大1Aの出力が 可能です。接続した機器の充電電流が定格を超え 保護回路が作動し充電できない場合 があります。●機器のバッテリー残量が○のとき は、起動に時間がかかる場合や充電できない場合 があります。●本製品を使ってパソコン側と通信 をすることはできません。●万一、本製品の使用 中に機器のメモリー内容が消去されても、当社 では保証は致しません。

同 お手入れのしかた

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らか い乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アル コール等は使わないでください。

6 トラブルシューティング(故障かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販 売店、または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わ せください。

現 象	原 因	対処の方法
本製品充電時にLEDが点が にLEDが点が しない または、 またはり充電 時間が長い	バソコンがスタンバイ モードになっている	パソコンのスタンバイ モードを解除する
		USBポートに接続して いる他の機器をはずす
	が使用温度範囲を	使用温度範囲内で充電 する
	長期間保管し、 電池が完全放電した	ご使用できません 完全放電させないよう に6ヶ月に一度、充電し てください
筐体が あたたかい	充放電中および 充放電直後はあた たかくなりますが、 異常ではありません	しばらくおいてから 使用する
電源ボタンを押 したとき LEDが点灯 しないあるいは LEDが1個 点滅する	電池残量がない、 あるいは、過電流保 護回路が作動した	充電する



7 仕様

外形寸法:約67.5×116×10mm(突起部を除く) 入力電圧/電流: DC5V/最大0.8A 出力電圧/電流:DC5V/最大1A

本体質量:約105g 使用温度:0~40℃

ケーブル長: Lightning 約95mm、USB 約80mm 内蔵電池: リチウムイオン電池3.8V/3100mAh (11.8Wh)

で使用後は、家庭ゴミとして捨てず、 リサイクル協力店へ



で使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利 用しますので、入出力端子をテープなどで塞ぎ、 最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参 Li-ion ください。または、設置してある「充電式電池 リサイクルBOX」に入れてください。

日保証とアフターサービス

■保証書

保証書は必ず[販売店・お買い上げ日]などの記入を確 かめて販売店からお受け取りください。 また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してくださ い。保証期間はお買い上げ日から6ヵ月間です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問 い合わせください。

T102-8521

日立マクセル株式会社 | お客様ご相談センター TEL.(03)5213-3524 東京都千代田区飯田橋2-18-2 FAX.(03)3515-8261

http://www.maxell.co.ip